






仕様および各部の名称
bio-control XD サイズ：XS / S / M / L / XL 浮 力：XS＝約9.5kg / S＝約11kg / M＝約12kg / L＝約13kg / XL＝約16kg 素 材：ブラダー本体生地＝#840デニールナイロン / 両面ウレタンコーティング ポケット生地＝リフレクションシルバーシングルPVCコーティング


前面部



### 3. 使用

1) タンクへのセット準備。

① バイオタンクロック2のノブを反時計方向へ回し、バックルAとBの間隔を最大限まで広げます。



※ ベルトを緩める際は、タンクから外して行って下さい。

② バックルA側のベルト末端をカクカンから外し、ベルト末端を引くことでロックレバーを解除します。



③ ロックレバーを解除した状態でベルトを押し出し、一杯まで緩めます。この際、引っ張り過ぎると、バックルAからベルトが外れてしまう場合がありますので、ご注意ください。





2) B.C. ジャケットをタンクへセットする。

① B.C.ジャケットのセッティングベルトをタンクバルブに引っ掛け、バルブコックが右肩側に来るようにタンクベルトをタンクに通します。

② タンクバルブの頂点とB.C.ジャケットの衿口部分がほぼ同じ高さに来るように調整し、その位置でセッティングベルトの端部を引っ張りセッティングベルトの長さを固定します。  
これで、B.C.ジャケットがタンクに対して正しい位置にセットされます。

**△ 注意事項**  
セッティングベルトは位置決めにのみ使用し、タンクの持ち運び用としては使用しないでください。

背面部



③ 潜水時にロープ、網などがバックルへ引っ掛かることを防ぐために、バイオタンクロック2がタンクの側面に位置するようにバックル位置を調整します。




④ バックルAのベルト末端を一杯に引っ張った状態で、ロックレバーを下げ、ベルトを固定します。これでタンクの円周とベルトの長さの調整が完了となります。ベルト長の調整が完了したら、バックルAのベルト末端を再度カクカンにセットし直してください。



⑤ スプリングが完全に圧縮されるまでノブを回してベルトを締め、バックルA・Bの間が1cm以上離れていることを確認してから、タンクが完全に固定されているか確認します。



⑥ タンク固定後、ロープ等の引っ掛かりによる水中拘束を防ぐためにノブレバーをタンク側へ折り込みます。




**△ 注意事項**  
タンクが完全にホールドされていることを確認してからダイビングを行ってください。

**△ 注意事項**  
タンクを固定した際に「ノブ本体からネジ頭部が出る」「バックルAとBが接触する」などの場合は、破損の原因となりますので、ベルトの長さをタンク円周に合わせ、短く調節してから締め直してください。




3) B.C.ジャケットをタンクから取り外す。

● バイオタンクロック2を外す。  
ノブを緩めることで、タンクロックを外すことができます。タンクロックを外す際は、ロックレバーの操作は不要です。  
またロックレバーが同位置で固定されていることで、2ダイブ目以降のベルト長の調整が必要なくなります。  
なお、強力な締め付けのために、ノブを緩めてもバックルが動かない場合があります。  
この場合はノブ本体を手前に軽く引いて頂ければ、バックルは緩みます。



4) ショルダーベルトの長さ調整。

● 使用時の長さ調整。  
ショルダーバックルを手前に持ち上げるとショルダーベルトのロックが緩み、ベルトを引くだけで長さの調整ができます。  
着用後にショルダーベルトのD環を両方一緒に引き、体にフィットさせます。  
また、ショルダーバックル中央のラッチ（両側）を強くつまむとショルダーバックルは外れます。



**△ 注意事項**  
水中では、絶対にバックルを外さないでください。


5) 気室ベルト・チェストベルトの長さ調整。

① バックルを手前へ起こすとベルトのロックが緩みます。



8) ウェイトリリースシステムの使用方法。

● リリース方法  
グリップをしっかりと掴み、前方へ引っ張ります。するとウェイトリリースバックを固定しているバックルが自動的に解除されます。続けて前方向へ引き出すと、ウェイトバック部分が出てきますので、そのまま引き抜いてください。



● セット方法  
ウェイトバックに必要な量のウェイトを入れ、ファスナーを閉じ、ウェイトリリースバックをB.C.ジャケット開口部に挿入します。  
しっかりと奥まで押し込み。最後にバックルをセットします。




**△ 注意事項**  
この際、カチッと音がするまでバックルを押し込んで下さい。

9) B.C.ジャケットを着用します。

着用前にB.C.ジャケットをタンクにセットし、B.C.ホースをパワーインフレーターへ接続し、タンクバルブを開けておきます。ショルダーベルトを緩め、チェストベルト・気室ベルトとテンショニング・カマーバンドを外した状態にして、B.C.ジャケットを着用します。着用後、ショルダーベルトのD環を左右同時に、真下へ向かって引きおろし、体にフィットさせます。  
次にテンショニング・カマーバンドをウエストに沿わせ、ベルクロで固定します。  
最後にチェストベルトと気室ベルトをセットします。なお、各ベルトは体を圧迫しない程度に調整してご着用ください。

**△ 注意事項**  
陸上でB.C.ジャケットをタンクにセットした状態で持ち運びする際には、必ずタンクハーネスのキャリングハンドルをしっかりとつかんで運搬してください。

② ベルト先端にあるD環を左右同時に、強く引くとベルトが締まります。  
この際に、バックルが体の中心にくるように位置調整をしてください。



③ バックル中央のラッチ（両側）を強くつまむとバックルは外れます。



6) リアウェイトスペースの使用方法。

① バックル中央のラッチ（両側）を強くつまんでバックルを外し、ポケットを開放します。

② ポケットに必要な量のウェイトをセットします。（左右それぞれ最大1kgまで収納可能です。）

③ ウェイトをしっかりと奥まで押し込み、ポケットを閉じ、バックルを再びセットします。

**△ 注意事項**  
この際、カチッと音がするまでバックルを押し込んで下さい。

※リアウェイトスペースへのウェイトのセットはB.C.ジャケットの着用前に行ってください。

7) ワイドポケットの使用方法。

bio-control XDのポケットにはワイドポケットを採用しています。  
ポケット下部のコキを上へ持ち上げ、コキを解除することでポケットの50mmマチが開放され、ポケットの内容積が増加します。



### 4. お手入れ

1) 塩抜きをします。

安全弁を外した状態で水槽などへ一晩程度ひたし、塩抜きを十分行ったら後、水を流しながら表面をよく洗います。エアバック内の洗浄は、安全弁部分から水（1/3程度）を入れ、よく振って洗い、塩分や砂・ゴミなど残さないようにしてください。  
これを2～3回繰り返し、安全弁を元の状態に組み立て、エアを入れ十分に膨らませてから、日陰で風通しの良い場所で乾燥させます。  
また、手の届かない所の乾燥や砂・ゴミなどの吹き飛ばしにはエアブローガンの利用をお薦めします。



2) エアバッグのお手入れ。

長期保存の場合は、エアバッグ内をよく乾燥させた後ダイブパウダーを適量入れ、内側に均等に行き渡るようにします。  
また、表面の汚れ落としにはダイブクリーナー等の使用をお薦めします。また汚れ落としなどの際、ガソリン・シンナー・アルコールなど揮発性の強い薬品や中性洗剤等を使用するとエアバックの生地を痛めたり、プラスチック部品が変形する恐れがありますので絶対に使用しないでください。



3) 金属部や可動部のお手入れ。

インレットボタンの金属シャフトやエキゾーストボタンのプッシュロッドなど、可動部分は常にスムーズな動きが必要です。塩抜きし十分乾燥させた後、ダイビングスプレーを軽く吹きかけておいてください。

### 5. 保管

B.C.ジャケットの高温な所での保管は避けてください。  
エアバック素材の耐熱温度は-10℃～60℃です。この範囲外での使用・放置・保管は避けてください。特に窓を閉めきった自動車内や浜辺等で、直射日光をあてたまま放置すると、真夏では表面温度が80℃以上になることがありますので、ご注意ください。  
またB.C.ジャケットの上には重量物を乗せないように保管してください。

